

## ЗАМЕНА БУМАГИ

1. НАЖМИТЕ НА КРЫШКУ ПРИНТЕРА



2. ВСТАВЬТЕ РУЛОН БУМАГИ



3. ЗАКРОЙТЕ КРЫШКУ ОТСЕКА С БУМАГОЙ

## КЛАВИАТУРА



## АДРЕСА ФИЛИАЛОВ

ТБИЛИСИ – ПР. ВАЖА-ПШАВЕЛА №45  
ТБИЛИСИ – ПР. ЦЕРЕТЕЛИ №12  
РУСТАВИ – УЛ. КОСТАВА №31  
ТЕЛАВИ – УЛ. ДАВИДА АГМАШЕНЕБЕЛИ №41  
ГОРИ – УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО №2  
ХАШУРИ – УЛ. ПЕРВОГО МАЯ №2  
АХАЛЦИХЕ – УЛ. НАТЕНАДЗЕ, №16  
АХАЛКАЛАКИ – УЛ. ЦАРИЦЫ ТАМАРЫ №40А  
ЗЕСТАФОНИ – УЛ. ДАВИДА АГМАШЕНЕБЕЛИ №39  
КУТАИСИ – УЛ. ДЖАВАХИШВИЛИ №2  
ЗУГДИДИ – УЛ. СТАЛИНСКАЯ №5, КВ. 2  
ПОТИ – УЛ. ЦАРЯ ПАРНАВАЗА №1  
ОЗУРГЕТИ – УЛ. ЧАВЧАВАДЗЕ №19  
БАТУМИ – УЛ. ГОРГАСАЛИ №136/138  
БАТУМИ – УЛ. ПИРОСМАНИ №16  
КОБУЛЕТИ – УЛ. РУСТАВЕЛИ №134  
БОРДЖОМИ – УЛ. СААКАДЗЕ №2

### НАШ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР:

ООО «БАТУМИ СИТИ ГРУПП»  
КОБУЛЕТИ – УЛ. РУСТАВЕЛИ №122  
БАТУМИ – УЛ. ТБЕЛ АБУСЕРИДЗЕ №57

### ВЫЗОВИ ТЕХНИКА НА МЕСТО:

В СЕРВИС ВХОДИТ:  
- РЕМОНТ КАССОВОГО АППАРАТА НА МЕСТЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА  
- ОБСЛУЖИВАНИЕ В КРОТЧАЙШЕЕ ВРЕМЯ И ПО ПРИЕМЛЕМЫМ ЦЕНАМ  
- ПОМОЩЬ ПО ТЕЛЕФОНУ С 09:30 ДО 24:00 ЧАСОВ  
(032) 2 500 111

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЕРВИСОМ ПО ДОСТАВКЕ НА МЕСТО БУМАГИ ДЛЯ КАССОВОГО АППАРАТА

КАССОВЫЕ АППАРАТЫ



GEORGIAN SERVICE NETWORK

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ EXPERT



КАССОВЫЙ АППАРАТ

## КАССОВЫЕ АППАРАТЫ



GEORGIAN SERVICE NETWORK

### ВОЗВРАТ ЧЕКА, РАСПЕЧАТАННОГО С ОШИБКОЙ, ИЛИ АННУЛИРОВАНИЕ ЧЕКА

КОГДА В ЧЕКЕ КАССОВОГО АППАРАТА ПО ОШИБКЕ ПЕЧАТАЕТСЯ НЕВЕРНАЯ СУММА, НА ПОРТАЛЕ RS.GE НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ, КОТОРОЕ ДОЛЖЕН ПОДПИСАТЬ КАК КАССИР-ОПЕРАТОР, ТАК И ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ СЛУЖЕБНЫЙ НАДЗОР НАД КАССИРОМ-ОПЕРАТОРОМ. К ЗАЯВЛЕНИЮ ДОЛЖЕН ПРИЛАГАТЬСЯ ЧЕК ИЛИ КОПИЯ ЧЕКА. ТАКОЕ ЖЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В ДВУХ ОБРАЗЦАХ ДОЛЖНО БЫТЬ СОСТАВЛЕНО И В ТОМ СЛУЧАЕ, КОГДА ПОТРЕБИТЕЛЬ НА ОСНОВАНИИ ЧЕКА ВОЗВРАЩАЕТ КУПЛЕННЫЙ ТОВАР, А ПОТРЕБИТЕЛЮ ВОЗВРАЩАЕТСЯ УПЛАЧЕННАЯ ИМ СУММА. В ЭТОМ СЛУЧАЕ, ПОМИМО ВЫШЕУПОМЯНУТЫХ ЛИЦ, ЗАЯВЛЕНИЕ ДОЛЖЕН ПОДПИСАТЬ И ПОТРЕБИТЕЛЬ, КОТОРОМУ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕРЕДАН ОДИН ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ.

К ЗАЯВЛЕНИЮ, КОТОРОЕ ОСТАЕТСЯ У КАССИРА-ОПЕРАТОРА, ДОЛЖЕН ПРИЛАГАТЬСЯ ВОЗВРАЩЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЧЕК ИЛИ КОПИЯ ЧЕКА; ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ТАКОГО СЛУЧАЯ ВЫ ХОТИТЕ ЗАФИКСИРОВАТЬ В КАССОВОМ АППАРАТЕ ИСПРАВЛЕНИЕ СУММЫ ЗА ПРОДАННЫЙ ТОВАР, НАБЕРИТЕ ПОДЛЕЖАЩУЮ ВОЗВРАТУ ИЛИ РАСПЕЧАТАННУЮ ПО ОШИБКЕ СУММУ, НАЖМИТЕ КНОПКУ [ALT] И, НЕ ОТПУСКАЯ ЕЕ, НАЖМИТЕ КНОПКУ [%]. ЭТУ ОПЕРАЦИЮ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ БУДЕТ РАСПЕЧАТАН ОТЧЕТ Z.

### ВКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО КАССОВОГО АППАРАТА

ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ КАССОВЫЙ АППАРАТ DAISY EXPERT, НАЖМИТЕ НИЖНЮЮ КНОПКУ КЛАВИАТУРЫ НА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД.

### ПЕРЕХОД КАССОВОГО АППАРАТА В РАБОЧИЙ РЕЖИМ

ЧТОБЫ ВОЙТИ В РЕЖИМ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА КНОПКУ MODE, ПОКА НА ЭКРАНЕ НЕ ПОЯВИТСЯ [SALE]. НАЖМИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО НА КНОПКУ С ЦИФРОЙ 1 И КНОПКУ [CLK], ПОСЛЕ ЧЕГО НА ЭКРАНЕ ПОЯВИТСЯ [0,00].

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РАСПЕЧАТАТЬ ЧЕК, НАБЕРИТЕ НА КЛАВИАТУРЕ ЖЕЛАЕМУЮ СУММУ И НАЖМИТЕ НА КНОПКУ [01] СЕКЦИИ, ЧЕК НАЧНЕТ РАСПЕЧАТЫВАТЬСЯ. ЧТОБЫ РАСПЕЧАТАТЬ ЧЕК ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ, НАЖМИТЕ КНОПКУ [TL].

НАПРИМЕР, ЧТОБЫ ВЫПИСАТЬ 7 ЛАРИ И 25 ТЕТРИ, НАБЕРИТЕ:

[7] [.] [2] [5]-----СУММА  
[01] ----- КНОПКА СЕКЦИИ  
[TL] -----РАСПЕЧАТАТЬ

Если Вы хотите вписать в чек несколько сумм, наберите сумму, укажите секцию [01], затем снова наберите следующую сумму, укажите секцию и т.д.

В конце нажмите кнопку [TL], чтобы распечатать окончательный чек.

### КОРРЕКЦИЯ НЕПРАВИЛЬНО ВВЕДЕННОЙ СУММЫ ИЛИ/ И АННУЛИРОВАНИЕ ЧЕКА

В СЛУЧАЕ НЕВЕРНОГО ВВОДА СУММЫ ВАМ НЕОБХОДИМО ОТМЕНИТЬ ЕЕ, НАЖАВ КНОПКУ [C]. ЕСЛИ ВЫ УЖЕ ВВЕЛИ СУММУ В УСТРОЙСТВО, ПОДТВЕРДИЛИ ЕЕ ПО РАЗДЕЛУ, НО ЕЩЕ НЕ РАСПЕЧАТАЛИ КВИТАНЦИЮ, НАЖМИТЕ КНОПКУ [VD] И СУММА БУДЕТ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ. ЧТОБЫ РАСПЕЧАТАТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕК, НАЖМИТЕ КНОПКУ [TL].

### РАСПЕЧАТКА ОТЧЕТА Z

УЧИТЕ, ЧТО В КОНЦЕ КАЖДОГО РАБОЧЕГО ДНЯ НЕОБХОДИМО ЗАКРЫТЬ СМЕНУ (РАСПЕЧАТАТЬ ОТЧЕТ Z)

ЧТОБЫ РАСПЕЧАТАТЬ ОТЧЕТ Z DAISY EXPERT, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ MODE, ПОКА НА ЭКРАНЕ НЕ ОТОБРАЗИТСЯ [Z REPORT ....], ВВЕДИТЕ [9999] ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ [CLK], ЗАТЕМ КНОПКУ [TL], И ЧЕК ОТЧЕТА [Z] БУДЕТ РАСПЕЧАТАН.

### КАК УСТАНОВИТЬ ДАТУ И ВРЕМЯ?

ЕСЛИ ВРЕМЯ / ДАТА ОТСТАЮТ ОТ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, СНАЧАЛА РАСПЕЧАТАЙТЕ ОТЧЕТ Z. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТОЙ ОПЕРАЦИИ НАЖМИТЕ КНОПКУ [MODE], ПОКА НА ЭКРАНЕ НЕ ОТОБРАЗИТСЯ [PROG ...], ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ [9999] И ПОДТВЕРДИТЕ ЕГО С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ CLK. НА ЭКРАНЕ ОТОБРАЗИТСЯ PROG. БЕЗ ТОЧЕК. ОДНОВРЕМЕННО НАЖМИТЕ КНОПКИ [ALT] И [QTY]. НА ЭКРАНЕ ОТОБРАЗИТСЯ [DATE:], ВСТАВЬТЕ ТЕКУЩУЮ ДАТУ (БЕЗ ТОЧЕК) И НАЖМИТЕ КНОПКУ [ST], ЗАТЕМ НА ЭКРАНЕ ОТОБРАЗИТСЯ [ВРЕМЯ], ВСТАВЬТЕ ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ (БЕЗ ТОЧЕК) И ПОДТВЕРДИТЕ КНОПКОЙ [ST]. ЧТОБЫ ВЫЙТИ ИЗ МЕНЮ, НАЖМИТЕ КНОПКУ [TL].

### АКТИВАЦИЯ ОТКЛЮЧЕННОГО КАССОВОГО АППАРАТА

КОГДА X ПОЯВИТСЯ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНА, НАЖМИТЕ КНОПКУ [MODE], ПОКА НЕ ПОЯВИТСЯ [PROG ...]. ЗАТЕМ ВВЕДИТЕ 9999 И ПОДТВЕРДИТЕ ЕГО КНОПКОЙ [CLK], ПОСЛЕ ЧЕГО ОТОБРАЗИТСЯ [PROGR] (БЕЗ ТОЧЕК). ВВЕДИТЕ [1853] И НАЖМИТЕ КНОПКУ [VD]. ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ НА ДИСПЛЕЕ ПОЯВИТСЯ [SUCCESSFUL]. ЕСЛИ НА ДИСПЛЕЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ [COMMUN.ERR.GRA] И / ИЛИ [SEND.GRA.SERVER], НАЖМИТЕ КНОПКУ [C] И ПОПРОБУЙТЕ ПЕРЕЗАПУСТИТЬ КАССОВЫЙ АППАРАТ.

### ЗАМЕЧАНИЕ:

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ АППАРАТ НАПИСАЛ:

“NO PAPER” – В АППАРАТЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ БУМАГА, ПОМЕСТИТЕ В НЕГО НОВУЮ БУМАГУ  
“overflow 24h /error 82” – НЕОБХОДИМО РАСПЕЧАТАТЬ ОТЧЕТ Z

“INCORRECT KEY” – НАЖМИТЕ КНОПКУ [C]  
COMMUN.ERR.GRA и/ или SEND.GRA.SERVER Если это написано, Нажмите на C и попробуйте перезагрузить