

## Учебник для пользователя

### Daisy expert SX

- **По ошибке напечатанный чек, либо отмена чека, возвращенной суммы**

Когда на аппарате был неправильно напечатан чек, либо пользователю вернули суммы, нужно отменить чек на портале [rs.ge](http://rs.ge), заполнив специальное заявление, к которому прикреплен чек, который желаете отменить или его копия. Заявление подписывает кассир-оператор и ответственное лицо (менеджер).

Если вы желаете откорректировать сумму продажи, введите неправильно введенную ИЛИ сумму, которая возвращается и нажмите сперва на „ALT“ и на „-%“ кнопки одновременно. Данная процедура должна проводиться до распечатки Z счета.

- **Исправление даты и времени**

До проведения операции исправления времени и/или даты на устройства [Daisy Expert SX](#), нужно распечатать Z счет. Несколько раз нажмите на кнопку „MODE“, до тех пор, пока не появится надпись „PROGR.....“. Затем наберите 9999 и подтвердите кнопкой „CLK“. На экране появится надпись „PROGR“. Нажмите одновременно сперва на „ALT“, а затем на „QTY“ кнопки, на экране напишется дата и время, напр.: 01012021 (подобным форматом, без точек), введите дату и время, напр.: 0946 (подобным форматом, без точек) и подтвердите кнопкой „ST“. Для выхода нажмите на кнопку „TL“.

- **Включение кассового аппарата**

Для включения кассового аппарата нажмите на кнопку в нижнем левом углу клавиатуры и удерживайте несколько секунд.

- **Вход в рабочий режим кассового аппарата**

Для входа в рабочий режим аппарата нажимайте на кнопку „MODE“ до тех пор, пока не появится надпись [SALE]. Затем наберите соответствующий пароль кассира [1] и нажмите на кнопку „CLK“, на экране напишется [0,00].

Для распечатки чека, введите нужную сумму и нажмите на кнопку секции, [01]. Для завершения печати, дополнительно нажмите на кнопку „TL“.

Например:

Для распечатки чека на сумму 7 лари и 25 тетри наберите:

[7][.][2][5] ----- сумма

[01] ----- кнопка секции

[TL] ----- печать

Если вы хотите записать в чеке несколько сумм, введите сумму, укажите соответствующую секцию [01], затем введите сумму другого продуктозна нажмите на кнопку секции [01], и т.д. Для печати конечного чека нажмите на кнопку „TL“.

- **Коррекция а и/или аннулирование неправильно введенной суммы**

Для удаления неправильно введенной суммы,нажмите на кнопку „С”.

Если вы неправильно ввели сумму и указали секцию,но пока не напечатали чек,нажмите на кнопку „VD” и сумма аннулируется.Для печати чека на отмененную сумму,нажмите на кнопку „TL”.

- **Печать Z счета**

\*В конце каждого рабочего дня обязательно закрыть смены (Печать Z счета).

Для печати Z счета несколько раз нажмите на кнопку „MODE”, пока на экране не напишется [Z REPORT], затем наберите 9999, нажмите на кнопку “CLK” и в конце на кнопку “TL”.

- **Подробная инструкция по выписке**

Для выполнения операции нажимайте кнопку MODE несколько раз, пока она не появится на экране. Напишите [X REPORT ..... ..] Введите пароль 9999 и подтвердите нажатием кнопки «CLK». На экранеЗаголовок [X REPORT] появится без точек. Нажмите «ALT» и одновременно«TL» - кнопки , на экране появится надпись [Print E-Journal.] Появится на экране. Наберите цифру 3 и подтвердите кнопкой «ST». На экране появится надпись от, введите желаемый Дата [например: 010112] и нажмите кнопку «КОЛ-ВО», на экране появится последняя подпись,Введите желаемую дату [например, 010112] и нажмите «VD».

- **Активация отключенного кассового аппарата**

После того как на устройства [Daisy Expert SX](#) в правом верхнем углу экрана появится X,несколько раз нажмите на кнопку „MODE”, пока надпись „PROGR...” . Наберите 9999 и подтвердите кнопкой „CLK” .Наберите 1853 и нажмите на кнопку „VD”. Подождите,если активация успешно закончится,то на экране появится надпись "SUCCESSFUL".После этого вы можете продолжить работу

\*Если же написалось "COMMUN.ERR.GRA" или/и"SEND.GRA.SERVER" нажмите на кнопку "C" и снова попробуйте перезагрузку.

- **Примечание**

В том случае,если на экране кассового аппарата написалось:

„NO PAPER”- это значит,что в а аппарате закончилась термобумага или крышка закрыта неправильно

„Overflow 24 h /error 82 ” - распечатайте Z счет

“INCORRECT KEY” – дважды нажмите на кнопку С,затем на „TL”